

DŮLEŽITÉ POKYNY K SAUNOVÝM KAMNŮM

Před instalací si ho pečlivě přečtěte a bezpodmínečně ho dodržujte.



Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

aby vám tato saunová kamna dlouho sloužila na vaší plné spokojenosti, chtěli bychom vás požádat o dodržení následujících bodů, které se týkají instalace saunových kamen a jejich provozu v saunové kabině.

- Instalujte saunová kamna přesně podle návodu k obsluze, který je přiložen k balení.
- **Saunová kamna KARIBU 9kW jsou zařazena mezi vyhrazená technická zařízení dle zákona č. 250/2021 Sb a Nařízení vlády 190/2022 Sb.**
- **Montáž těchto saunových kamen 9kW musí provádět výhradně držitel oprávnění podle § 8 a 9 zákona č. 250/2021 Sb. (dříve vyhlášky č. 50/1978 Sb.).**
- **Před spuštěním a používáním saunových kamen 9Kw je nutné provést vstupní revizi.**
- **Všechny šrouby ve svorkovnicích a zástrčková spojení v řídicím přístroji i v kamnech se musí zkontrolovat a případně dotáhnout. (Při uvolněných šroubových spojeních může dojít k roztavení kabelů.)**
- Při montáži je nutné dbát na to, aby se saunová kamna namontovala doprostřed kabiny přímo nad otvor. (Optimální otvor přívodu vzduchu je 40 cm široký a 15 cm vysoký, nebo vyvrtejte 3-4 otvory o průměru cca 70 mm).
- Vzdálenost od podlahy, pokud není stanoveno jinak u dané konstrukční řady, musí činit 30 cm.
- Saunové kameny se musí volně položit na místo k tomu určené. Pro tento typ saunových kamen zpravidla zcela postačí 10-12 kg saunových kamenů. Dbejte na to, aby mezi kameny zůstalo co nejvíce velkých mezer, kterými může saunovými kamny cirkulovat dostatečný objem čerstvého vzduchu. Objem vzduchu by měl v saunové kabině vyměnit cca 5x za hodinu. Kamna nesmí být kameny přeplněna a horký vzduch v kamnech musí cirkulovat a z kamen odcházet!
- Pro provoz sauny je také důležité, aby byl k dispozici vhodný otvor pro odvádění vzduchu. Ten by se měl nacházet úhlopříčně naproti saunovým kamnům. Odvádění vzduchu lze zajistit vyvrtáním 2 otvorů podle montážního návodu (průměr otvoru 70 mm). **V zahřívací fázi musí být otvory pro odvádění vzduchu otevřené.** Pokud při provozu sauny vzniká nepříjemný průvan, je možné **otvor pro odvádění vzduchu po zahřátí sauny trochu přivřít** (ne zavřít!) klapkou nebo šoupátkem. **Přívodní otvor vzduchu pod kamny musí být při provozu kamen vždy otevřen.**
- **POZOR – pokud kamna kameny přeplníte nebo jinak omezíte cirkulaci vzduchu v kamnech nebo v sauně, tak může dojít k aktivaci tepelné pojistky proti přehřátí kamen, která spotřebič vzhledem k jeho povaze trvale odpojí a kamna lze zprovoznit pouze servisním zásahem (pouhé ochlazení kamen nepomůže).** K aktivaci tepelné pojistky může dojít prakticky pouze při nesprávném použití kamen v rozporu s pokyny k používání, takže se nejedná o záruční závadu.
- **Kameny v kamnech se polévají vodou, voda se musí z kamenů vypařit a nesmí protékat na spirály.**
- **Nadměrné množství vody může způsobit šokové ochlazení topných spirál a jejich poškození.**
- **Množství vody při polévání nesmí překročit 15 g/m³ objemu kabiny.**
- U saunových kamen s externím řízením je nutné dbát na to, aby byl snímač namontován uprostřed nad saunovými kamny. To je velmi důležité pro funkčnost tohoto čidla, protože jinak dojde k ovlivnění spínacího cyklu a saunová kamna se tepelně prohřejí.
- Termostat / teploměr vždy namontujte úhlopříčně proti saunovým kamnům a cca 30 cm pod stropem.
- Většinou jsou termostaty zavěšeny na zeď (povrchová teplota dřeva, zevnitř resp. zvenku). Stěna sauny není izolovaná a vykazuje zpravidla daleko nižší teplotu než vzduch uvnitř saunové kabiny. Tím vznikají teplotní rozdíly, které dělají až 30°C. Přesné měření vzduchu v sauně je možné pouze pomocí elektronického měřicího zařízení.
- Teplota v sauně by měla kolísat mezi 80-90°C. Je třeba počítat s tím, že teplý vzduch se hromadí u stropu, proto se teplota v různých výškách může výrazně lišit. Teplota při podlaze by se měla pohybovat kolem 20-25°C, v úrovni lavic by měla být teplota v rozmezí 65-75°C. Teplotu měřte min 10 cm od stěn.
- Je také nutné zajistit, aby do místnosti, ve které je saunová kabina instalována, mohl proudit dostatek čerstvého vzduchu (okna, vnější dveře), a aby tak měla saunová kamna dostatečný přísun vzduchu.

Pokud jste při montáži dbali výše uvedených bodů a dodržíte při provozu sauny všechny potřebné pokyny, budete s vaší saunou i saunovými kamny plně spokojeni po dlouhou dobu.