

HUUM ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA / RIADIACIA JEDNOTKA

Často kladené otázky / Často kladené otázky

1. Proč se během vzdáleného spuštění provádí bezpečnostní kontrola?

1. Prečo sa počas vzdialeného spustenia vykonáva bezpečnostná kontrola?

Tato výzva se používá při aktivaci sauny pro dálkové spuštění. To znamená: zavřete dveře, řídicí jednotka se zeptá, zda chcete aktivovat dálkové spuštění, a poté můžete saunu opustit a spustit na dálku prostřednictvím aplikace. Pokud se dveře otevřou, když nejste doma, dálkové spuštění se deaktivuje a saunu nelze spustit prostřednictvím aplikace. Jinak by například děti mohly vstoupit do sauny, nechat ručník na topení a sauna by se pak mohla spustit prostřednictvím aplikace, což by mohlo způsobit požár celé sauny.

Táto výzva sa používa pri aktivácii sauny pre diaľkové spustenie. To znamená: zatvorte dvere, riadiaca jednotka sa spýta, či chcete aktivovať diaľkové spustenie, a potom môžete saunu opustiť a spustiť na diaľku prostredníctvom aplikácie. Ak sa dvere otvoria, keď nie ste doma, diaľkové spustenie sa deaktivuje a saunu nemožno spustiť prostredníctvom aplikácie. Inak by napríklad deti mohli vstúpiť do sauny, nechať uterák na kúrenie a sauna by sa potom mohla spustiť prostredníctvom aplikácie, čo by mohlo spôsobiť požiar celej sauny.

2. Mohu k ovladači připojit ventilátor, když se obávám plísně v sauně?

2. Môžem k ovládaču pripojiť ventilátor, keď sa obávam plesne v saune?

Teoreticky můžete k ovladači připojit ventilátor a naprogramovat ho tak, aby běžel 20 minut při otevřených dveřích. Pak však k ovladači nemůžete připojit světlo, protože ventilátor by běžel vždy, když je světlo zapnuté (bohužel v současné době neexistuje samostatné připojení pro světlo a ventilátor; je to buď jedno, nebo druhé). Pokud použijete tuto možnost, museli byste nainstalovat vypínač a světlo ovládat tímto způsobem.

Teoreticky môžete k ovládaču pripojiť ventilátor a naprogramovať ho tak, aby bežal 20 minút pri otvorených dverách. Potom však k ovládaču nemôžete pripojiť svetlo, pretože ventilátor by bežal vždy, keď je svetlo zapnuté (bohužiaľ v súčasnej dobe neexistuje samostatné pripojenie pre svetlo a ventilátor; je to buď jedno, alebo druhé). Ak použijete túto možnosť, museli by ste nainštalovať vypínač a svetlo ovládať týmto spôsobom.

3. Instalační videonávod:

3. Inštalачný videonávod:

Klikněte zde pro video o montáži / Kliknite tu pre video o montáži:

<https://www.youtube.com/watch?v=7dYYu511eJc>

4. Jak připojit řídicí jednotku ke kamnům? Ako pripojiť riadiacu jednotku k peci?

