

Instalace zahradního obrubníku

Postup při instalaci zahradního obrubníku



Rozbalte roli zahradního obrubníku na pevném povrchu a oba konce zatěžte vhodným předmětem. Ideální teplota na rozbalení obrubníku je nad 16 °C. Při umístění na přímém slunečním záření se doba narovnání obrubníku zkrátí na 2 – 3 hodiny. Tato metoda narovnání obrubníku Vám výrazně usnadní instalaci. Cílem je instalovat obrubník jako rovný pás. Instalace ihned po rozbalení cívky s obrubníkem by měla nežádoucí estetické účinky (nerovná linie obrubníku) a mohla by narušit stabilní umístění v zemi.



Vykopejte 13 - 15 cm hlubokou rýhu v linii plánované pokládky obrubníku. Zasadte obrubník do připravené rýhy tak, aby profil "V" na spodním okraji obrubníku byl směrem do kamenité zeminy, nebo do záhonu s mulčem. Toto přispěje ke stabilitě obrubníku v zemi.



Zahrňte rýhu a spodní část obrubníku tak, aby byl viditelný pouze lem obrubníku. Zeminu okolo obrubníku pečlivě srovnejte a poté udusejte.

Spojování konců obrubníků

Vnitřní průměr otvoru obrubníku je menší než venkovní průměr spojky proto, aby byl spoj pevný a pro zavlažovací účely vodotěsný. Doporučujeme ponořit oba konce obrubníku do kýblu nebo konve s horkou vodou na cca 5 minut. Obrubník takto dočasně změkne a půjde jednoduše spojit. Pro zahřátí konců obrubníků také můžete použít horkovzdušnou pistoli nebo fén na vlasy.



Konce obrubníku připravte podle obrázku. Z obou konců odřízněte 8 cm vrchního lemu obrubníku.



Oba konce obrubníku ponořte do kýblu nebo konvice s horkou vodou.



Spojku zasuněte do obou konců a obrubníky spojte.



Spojované konce přitlačte k sobě nadoraz.



Upevněte obrubník v zemi ocelovými nebo plastovými kolíky o délce 150 – 200 mm. Kolíky aplikujte každé 3 - 4 metry pod úhlem 45 stupňů



Kolík zatlučte až ke stěně pásu



Zahrňte rýhu a spodní část obrubníku tak, aby byl viditelný pouze lem obrubníku. Zeminu okolo obrubníku pečlivě srovnejte a poté udusejte.



Stejný postup spojování obrubníku použijte u spojování všech tvarů spojek.



Stejný postup spojování obrubníku použijte u spojování všech tvarů spojek.



Technický HOT LINE Lanit Plast

Po - Pá 7,30 - 16,00 hod

pevná linka 323 672 805

mobil 739 661 428

pošli e-mail

technik@lanitplast.cz